

ACHTUNG!!

**Bitte beachten Sie folgende Hinweise
wenn Sie Ihren ECO7 mit Lipo-Akkus
fliegen wollen!**

Leistungsstarke LiPo-Zellen können den Rotor des ECO 7 ohne Anpassung der Gaskurve in sehr hohe Drehzahlbereiche bringen. Diese können Schwingungen und Vibrationen hervorrufen, die das Modell zerstören können, zudem besteht Verletzungsgefahr!

Möchten Sie einen Lipo Akku benutzen, muss die Gaskurve unbedingt über die GigaTronic-Software angepasst werden. Lesen Sie dazu die Hinweise in der Bedienungsanleitung. Verwenden Sie nur den werkseitig getesteten und freigegeben 3S-Lipo Akku mit der Best# 2027063.

Möchten Sie die höhere Leistung des LiPo Akku uneingeschränkt nutzen, empfehlen wir Ihnen den Einsatz unserer CFK-Rotorblätter (Best.-Nr.: 6077003), damit sind höhere Drehzahlen möglich.

Auf unserer Website www.ikarus.net finden Sie im Bereich Anleitungen>Downloads>Software>Patches>Files>Gigatronic Beispiele für Gaskurven und ein erprobtes GigaTronic-File zum Download, für den Betrieb mit einem 3-Zellen-LiPo.

Ihr Ikarus Team